



RO3000 LAKIER EFEKT NATURALNY

ZASTOSOWANIE

Meblarstwo, drzwi wewnętrzne, okładziny wewnętrzne.

INFORMACJE O PRODUKCJI

Chroni i ozdabia drewno zachowując jego naturalny wygląd. Łatwy i szybki w aplikacji, czyni powierzchnię wodoodporną i pozostawia ją jedwabście gładką. Możliwe jest naniesienie lakieru efekt naturalny jako trzeciej warstwy w celu zapewnienia lepszej ochrony.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Oczyszczyć dokładnie powierzchnię od śladów brudu, tłuszczu, wosku i żywicy. Przeszlifować papierem o gradacji 150-180 i usunąć pył. Aby zachować zabarwienie drewna, nałożyć 2-3 warstwy bezbarwnego lakieru efekt naturalny RO3000 w odstępach 1-2 godz. Między kolejnymi warstwami przeszlifować powierzchnię papierem o gradacji 320-400.

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 80-150 i usunąć pył. Następnie postępować, jak w przypadku surowego drewna.

KONSERWACJA

Przeszlifować lekko papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę RO3000. Na bardziej zniszczone części można nanieść drugą warstwę.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Efekt Naturalny RO3000.

OPAKOWANIA

0,5 L

2,5 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Szmatka
Walek



Wydajność
12-24 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
1-2 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
5 godz.



Zawartość części
stałych
18 ± 3 %



Lepkość
DIN4 16 ± 3"



Ciężar właściwy
1,01 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Głosość
5

RO3000
BEZBARWNY

